

Unser Katalog für Gießformen (Kerzen und mehr)

Die Formen sind nur für Mitglieder des Imkervereins Kirchlauter und Umgebung e. V. zum Ausleihen

Aller Anfang ist schwer, deshalb zuerst Tipps und Tricks, um Kerzen selbst zu gießen

Wusstet Ihr, dass Bienenwachs heller brennt als andere Wachsorten? Und dass das Lichtspektrum der Flamme dem der Sonne am nächsten kommt?

Unsere Kerzengießformen bestehen aus Silikon. Es sind keinerlei Trennmittel beim Gießen erforderlich. Ihr erhaltet von uns nur die Gießformen ohne Dochthalter. Wachs Dochte, Gummiringe oder auch Aufhänge-Kordeln müsst Ihr selbst haben.

Wie verwendet Ihr das Wachs richtig?

Das Wachs ist der wichtigste Bestandteil deiner selbstgemachten Kerze. Es ist deshalb umso wichtiger, dass das Wachs die richtige Temperatur von 70 bis 75 Grad hat. Dies kann am besten mit einem Einkochthermometer überprüft werden, denn wenn die Gradzahl überschritten wird, kann dies zu Bläschenbildung oder zu Schrumpfung der Kerzen während der Abkühlung führen.

Die Dochtstärke, die Ihr für die verschiedenen Formen benötigt, sind von uns bei jeder Form angegeben worden.

Wie pflegt Ihr die Gießformen richtig?







Die Silikonformen sind sehr pflegeleicht. Sollten sich nach Gebrauch jedoch Wachsrückstände in der Form abgelagert haben, können diese mit einem Tuch wie z.B. Microfaser abgerieben werden.






Worauf müsst Ihr bei der Lagerung der Gießformen achten?






Am besten sollten die Formen stehend aufbewahrt und nicht belastet werden. Die Gummiringe, die bei manchen Kerzenformen mit dabei sind, sollten möglichst separat aufbewahrt werden. Die Formen für Tischkerzen können liegend gelagert werden.






6 Schritte bis zur fertigen Kerze






- 1. Docht mittig in die Form einlegen, an beiden Seiten ca. 2-3 cm rausstehen lassen.
- 2. Gießform mit den Gummibändern gleichmäßig verschließen.
- 3. Docht in den Dochthalter einspannen, mittig platzieren und vorsichtig festziehen.
- 4. Flüssiges Wachs langsam in die Formmitte gießen. Abwarten, bis das Wachs abgekühlt ist. Die Dauer variiert je nach Größe und Stärke der Form.
- 5. Nach Abkühlen den Dochthalter und die Gummibänder entfernen.
- 6. Den überschüssigen Docht an beiden Seiten abschneiden. Gießform öffnen und die fertige Kerze entnehmen.






Nummer	Formen Allgemein	
1		<p>Gießform Tischkerze gedreht Docht Nr. 3 Größe: ca. 20 x 2 cm Wachsgewicht: ca. 34 g</p>
2		<p>Gießform Tischkerze mit Waben Docht Nr. 3 Größe 19 x 2,5 cm Wachsgewicht 44 g</p>
3		<p>Gießform Zierkerze, flach Docht Nr. 8 Größe: ca. 21 x 6 cm Wachsgewicht: 267 g</p>
4		<p>Gießform Zierkerze Docht Nr. 8 Größe: ca. 10 x 3,5 cm Wachsgewicht: ca. 170 g</p>
5		<p>Gießform Zierkerze Docht Nr. 8 Größe: ca. 10 x 7 cm Wachsgewicht: ca. 114 g</p>
6		<p>Gießform Stumpen Docht Nr. 5 Größe: 10 x 4,5 Wachsgewicht: 123 g</p>






7		<p>Gießform Kugel Docht Nr. 8 Größe: 6 x 6,5 cm Wachsgewicht: 125 g</p>
Zierkerzen		
8		<p>Gießform Stumpen mit Ornamenten Docht Nr. 10 Größe: 11 x 6 cm Wachsgewicht: 259 g</p>
9		<p>Gießform mit Relief „Dank“ Docht Nr. 10 Größe: ca. 17 x 5,5 cm Wachsgewicht: ca. 370 g</p>
10		<p>Gießform Zierkerze mit Rose Docht Nr. 12 Größe: 14 x 6,5 cm Wachsgewicht: ca. 337 g</p>
11		<p>Gießform Zierkerze Kordelmuster Docht Nr. 10 Größe: ca. 9,5 x 5,5 cm Wachsgewicht: ca. 187 g</p>






<p>51</p>		<p>Gießform Tropfen mit Rippenmuster Docht Nr. 6 Größe: ca. 7 x 6 cm Wachsgewicht_ ca. 125 g</p>
<p>12</p>		<p>Gießform Zierkerze mit Relief Docht Nr. 10 Größe: ca. 17 x 7 cm Wachsgewicht: ca. 375 g</p>
<p>13</p>		<p>Gießform Zierkerze Docht Nr. 5 Größe: ca. 10 x 5 cm Wachsgewicht: ca. 157 g</p>
<p>Bienen</p>		
<p>14</p>		<p>Gießform Bienenkorb groß Docht Nr. 12 Größe: 9 x 8 cm Wachsgewicht: 308 g</p>
<p>15</p>		<p>Gießform Bienenkorb, mittel Docht Nr. 8 Größe 8 x 6,5 cm Wachsgewicht: 140 g</p>

<p>16</p>		<p>Gießform Bienenhaus Docht Nr. 5 Größe: 9 x 4,5 cm Wachsgewicht: 83 g</p>
<p>Gebet</p>		
<p>17</p>		<p>Gießform Kerze „Vater unser ...“ Kerzengießform Docht Nr. 16 Größe 22 x 10 cm Wachsgewicht: 720 g</p>
<p>18</p>		<p>Gießform Wabenkerze „Betende Hände“ Docht Nr. 8 Größe: 12 x 6 cm Wachsgewicht: 190 g</p>
<p>19</p>		<p>Gießform Kerze „betende Hände“, groß Docht Nr. 16 Größe 18 x 8 cm Wachsgewicht: 504 g</p>
<p>20</p>		<p>Gießform Relief „Madonna mit Kind“ Docht Nr. 12 Größe: ca. 18 x 8 cm Wachsgewicht: ca. 425 g Das Relief ist auf der Vorder- und Rückseite abgebildet.</p>






		Weihnachten
21		Gießform Tannenbaum mit Krippe Docht Nr. 4 Größe: 8 x 4,5 cm Wachsgewicht ca. 40 g
22		Gießform Baum mit Krippe Docht Nr. 10 Größe: 10 x 8 cm Wachsgewicht: 110 g
23		Gießform Kerze mit Krippe Docht Nr. 8 Größe: 11 x 5,5 cm Wachsgewicht: 211 g
24		Gießform Zierkerze, Rehe, rauh Docht Nr. 12 Größe: 12,5 x 7,5 cm Wachsgewicht: 341 g
25		Gießform „Nikolaus“ Docht Nr. 8 Größe: ca. 11,5 x 5 cm Wachsgewicht: ca. 106 g

<p>26</p>		<p>Gießform „Nikolaus mit Sack“ Docht Nr. 5 Größe: ca. 9,5 x 5,5 cm Wachsgewicht: ca. 57 g</p>
<p>27</p>		<p>Gießform Engel Docht Nr. 5 Größe: ca. 10 x 5,5 cm Wachsgewicht: ca. 86 g</p>
<p>28</p>		<p>Gießform „Heilige Familie“ Docht Nr. 10 Größe: ca. 20 x 8,5 cm Wachsgewicht: ca. 365 g</p>
<p>Verschiedenes</p>		
<p>29</p>		<p>Gießform Hase, klein Docht Nr. 5 Größe: 10 x 5 cm Wachsgewicht: ca. 74 g</p>
<p>30</p>		<p>Gießform Schneemann, groß Docht Nr. 12 Größe: ca. 13 x 8 cm Wachsgewicht: ca. 226 g</p>

<p>31</p>		<p>Gießform Teelicht Rose Docht Nr. 5 Größe: 5,5 x 6 cm Wachsgewicht: ca. 58 g</p>
<p>32</p>		<p>Gießform Rose Docht Nr. 5 Größe: 4 x 3,5 cm Wachsgewicht: ca. 30 g</p>
<p>33</p>		<p>Gießform Teelicht Rose Docht Nr. 5 Größe 4 x 3,5 cm Wachsgewicht: 24 g</p>
<p>34</p>		<p>Gießform Rose Docht Nr. 5 Größe: 3,5 x 5,5 cm Wachsgewicht: 38 g</p>
<p>35</p>		<p>Gießform Stern, klein, rau Docht Nr. 5 Größe 2 x 5,5 cm Wachsgewicht 30 g</p>

Weihnachtskrippe		
36		Krippenfigur Maria Höhe: ca. 10 cm Durchmesser: ca. 5 cm Wachsgewicht: ca. 60 g
37		Krippenfigur Josef Höhe: ca. 10 cm Durchmesser: ca. 6 cm Wachsgewicht: ca. 70 g
38		Krippenfigur Krippe Breite: ca. 2 cm Länge: ca. 3,5 cm Wachsgewicht: ca. 15 g
39		Krippenfigur Hirte Höhe: ca. 14 cm Durchmesser: ca. 6 cm Wachsgewicht: ca. 65 g
40		Krippenfigur Esel Höhe: ca. 5 cm Durchmesser: ca. 8 cm Wachsgewicht: 40 g

<p>41</p>		<p>Krippenfigur Ochse Höhe: ca. 5 cm Durchmesser: ca. 9 cm Wachsgewicht: 50 g</p>
<p>42</p>		<p>Krippenfigur Schaf Höhe: ca. 3 cm Durchmesser: ca. 4 cm Wachsgewicht: 7 g</p>
<p>Baumanhänger und Reliefs</p>		
<p>43</p>		<p>Gießform Krippe zum Aufstellen/Aufhängen Größe: 18 x 14 cm Wachsgewicht: 207</p>
<p>44</p>		<p>Gießform Baumschmuck 3-er Set Wachsgewicht je 10 g</p>
<p>45</p>		<p>Gießform Baumschmuck 3-er Set Wachsgewicht je 10 g</p>

<p>46</p>		<p>Gießform Baumschmuck 4-er Set Wachsgewicht je 12 g</p>
<p>47</p>		<p>Gießform Baumschmuck 3-er Set Wachsgewicht je 18 g</p>
<p>48</p>		<p>Gießform Baumschmuck 3-er Set Wachsgewicht je 10 g</p>
<p>49</p>		<p>Relief zum Aufhängen Engel mit Flöte Höhe: ca. 13,5 cm Breite: ca. 6,5 cm Wachsgewicht: ca. 75 g</p>
<p>50</p>		<p>Relief zum Aufhängen Engel mit Geige Höhe: ca. 14 cm Breite: ca. 8 cm Wachsgewicht: ca. 95 g</p>